

Jefo Unides

Wettelijke Gebruiksaanwijzing

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op: 1. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningapparatuur op de boerderij; 2. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. Dit middel is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in een gang worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen

1. Oppervlakken, apparatuur en materialen, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen. Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water).

2.a Vloeren, wanden, meubilair e.d. Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water)

2.b Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

- Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc- afdelingen: Gebruiksverdunding 1:100, minimale inwerkingstijd 5 minuten.
- Isolettes: Gebruiksverdunding 1:100, minimale inwerkingstijd 5 minuten.
- Oppervlakken en apparatuur in keukens: Gebruiksverdunding 1:100, minimale inwerkingstijd 5 minuten.
- Toiletten en overig sanitair: Gebruiksverdunding 1:100, minimale inwerkingstijd 5 minuten.
- Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie. Gebruiksverdunding 1:100.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Tevens geschikt om scheepsruimen te desinfecteren!

Jefo Ship Supply

De Dissel 12
8332 JH Steenwijk
Tel. 0031 (0)683701219

E-mail & Internet

info@jefoshipsupply.nl
www.jefoshipsupply.nl

Rabobank

IBAN NL29RABO0138135487
BIC RABONL2U

Kvk & BTW

Kvk Zwolle: 58080015
BTW nr: NL852864498B01